



Motor **Honda GX630** opremljen je osiguračem od 30 A. Nalazi se iza poklopca (pogledajte crtež i fotografije u nastavku). Ako se motor ne uspije pokrenuti, bez poruke o pogrešci na RDS displeju, ovaj osigurač treba pregledati. Poklopac se drži vijkom, a za skidanje je potreban križni odvijač.

